




Uživatelský návod



Distributor pro CZ:
Thermo-control CZ s.r.o.
A1 PARK, Hlavní 683/104
664 31 Lelekovice

CZ

09/2026

Úvod

TC 50-WIFI je moderní termostat, který slouží k ovládání vytápění nebo chlazení. Je určen pro montáž do elektroinstalační krabičky o průměru 68 mm. Vyznačuje se přehlednou nabídkou a množstvím užitečných funkcí. Umožňuje vzdálené ovládání topného systému pomocí aplikace Tuya Smart nebo Smart Life. Programování termostatu je velmi jednoduché a umožňuje přizpůsobit pracovní cyklus vytápění dennímu rytmu uživatelů.

Shoda produktu

Výrobek splňuje následující směrnice EU: 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU, RED 2014/53/EU.

Upozornění!

Tento dokument je návodem k instalaci a obsluze termostatu a upozorňuje na jeho nejdůležitější vlastnosti a funkce.

Bezpečnostní informace

Použití v souladu s EU a národními předpisy. Pouze pro interiérové použití. Udržujte přístroj v suchu. Tento výrobek musí být instalován oprávněnou osobou a v souladu se všemi normami EU a národními předpisy.

Instalace

Instalaci musí provádět kvalifikovaná osoba s odpovídající odbornou kvalifikací v souladu s normami a předpisy platnými v dané zemi a v EU. Výrobce není odpovědný za nedodržení pokynů.

Upozornění

V rámci kompletní instalace mohou existovat další požadavky na ochranu a zabezpečení, za které je odpovědný montážník.

OBSAH BALENÍ



Uživatelský návod



TC 50-WIFI




Montážní sada

TECHNICKÉ INFORMACE

Napájení	230 V AC 50 Hz
Max. zátěž	3(1)A
Rozsah regulace teploty	5 °C až 35 °C
Řídící algoritmus	TPI, HYSTEREZE (0,1 °C až 4 °C)
Komunikace	Bezdrátová, Wi-Fi 2,4 GHz
Vstup S1 - S2	Čidlo podlahy nebo čidlo měření teploty vzduchu
Externí čidlo	NTC 10KΩ
Výstup	COM / NO (beznapětový)
Stupeň ochrany	IP20
Rozměry	86 x 86 x 35 mm

POPIS IKON LCD DISPLEJE



Tlačítko	Funkce
Přepínání režimu	Pokud displej zobrazuje hlavní obrazovku, tlačítko funguje jako přepínač pracovního režimu: Automatický (dočasný) - Manuální - Pohotovostní režim.
Nahoru	1. Zvýšení na požadovanou teplotu. 2. Nastavení doleva nebo na předchozí část.
Tlačítko zapnutí	Krátkým stisknutím se vrátíte do předchozí úrovně menu.
Dolů	1. Snížení na požadovanou teplotu. 2. Nastavení doprava nebo na další část.
Nastavení	1. Stiskněte pro potvrzení nebo přechod na další operaci. 2. Dlouhým stisknutím po dobu 3 sekund přejdete do režimu dovolené.
+ po dobu 3 s	Přechod do menu (parametry termostatu).
+ po dobu 10 s	Uzamčení / odemknutí displeje.

Ikona	Funkce
TIMING 1-2-3-4-5-6 Časový úsek (6 úseků / den)	V automatickém režimu se pod aktuální časovým úsekem zobrazí ▲. Při programování úseků se pod aktuálně nastavovaným úsekem zobrazí ▲.
Režim dovolená	Zobrazí se, když je termostat v režimu dovolená.
1 2 Topení	Ikona 1: Termostat je v režimu topení a je požadavek na topení. Ikona 2: Termostat je v režimu topení, ale topné zařízení je vypnuté. Nezobrazuje se: Termostat je v jiném režimu.
Chlazení	Zobrazuje se: Termostat je v režimu chlazení, ale chladicí zařízení je vypnuté. Bliká: Termostat je v režimu chlazení a je požadavek na chlazení.
Rok	Zobrazí se při nastavování roku.
88.8 Teplota / rok / chybový kód	Zobrazení aktuální teploty v místnosti; Zobrazení nastavované teploty. Zobrazení chybového kódu při výskytu poruchy.
°C Teplotní jednotka	°C: jednotka teploty stupně Celsia (výchozí).
Ikona plamene	Aktivní požadavek na vytápění.
Dětská pojistka	Aktivovaný zámek tlačítek.
Externí čidlo	Zobrazení: Externí teplotní čidlo je aktivní a je správně připojeno. Bliká: Externí teplotní čidlo je aktivní, ale je nesprávně připojeno nebo je odpojeno.

Ikona	Funkce
Automatický režim (časový plán)	Pokud je termostat v automatickém režimu, zobrazí se pod ikonou vodorovný pruh. Když je termostat v jiném režimu, vodorovný pruh se nezobrazí.
Dočasný manuální režim	Pokud je termostat v dočasném manuálním režimu, zobrazí se pod ikonou vodorovný pruh. Když je termostat v jiném režimu, vodorovný pruh se nezobrazí.
Manuální režim	Pokud je termostat v manuálním režimu, zobrazí se pod ikonou vodorovný pruh. Když je termostat v jiném režimu, vodorovný pruh se nezobrazuje.
Protizámrzný režim	Pokud je termostat v protizámrzném režimu, zobrazí se pod ikonou vodorovný pruh. Protizámrzná teplota se nastavuje v parametrech termostatu - parametr P08.

ZPŮSOBY ŘÍZENÍ

Termostat podporuje řízení pomocí SPAN / TPI / OS. Způsob řízení si můžete změnit v Parametrech termostatu - parametr P02.

SPAN: je teplotní rozdíl teplot mezi zapínáním a vypínáním topného nebo chladicího systému.


TPI: je algoritmus, který má ve svém softwaru jednoduchou paměť, která se „učí“, jak dosáhnout a udržovat pokojovou teplotu. Má základní výpočetní schopnost: „Pracuje“ se shromážděnými údaji a aktuálními teplotami, „předpovídá“, jak dlouho musí být dodáváno teplo (kotel musí být zapnutý). Jedná se o druh „proporcionálního řízení“, protože dodávka tepla trvá tak dlouho, dokud nedosáhne požadované hodnoty, a vypne se, čímž se zvýší energetická účinnost.

Můžete vybrat počet cyklů za hodinu - mezi nízkou úrovní komfortu (2, 3 a 6 cyklů) a vyšší úrovní komfortu (12 cyklů) - doporučuje se pro podlahové vytápění.

OS: Optimální start je funkce, kdy termostat předehřívá místnost za účelem optimálního vytápění. Optimální start lze ovlivnit zadáním doby předehřevu. Například tovární nastavení doby předehřevu je 20 minut. Pokud je teplota v místnosti o 1 °C nižší než nastavená hodnota, termostat začne předehřívát místnost o 20 minut dříve.


VHODNÉ UMÍSTĚNÍ TERMOSTATU

Termostat umístěte do nejčastěji užívané místnosti (např. obývacího pokoje) tak, aby byl zajištěn dosah připojení k routeru. Vyhněte se umístění v místech, kde je vyšší cirkulace vzduchu (vstupní dveře nebo v blízkosti okna), v blízkosti zdroje tepla (topný systém, krb atd.) a místech s přímým dopadem slunečního světla. Doporučujeme umístit pokojový termostat do výšky 150 cm od podlahy.




UPOZORNĚNÍ: V místnosti, kde umístíte termostat, by nemělo být žádné jiné zařízení na regulaci teploty.


SCHÉMA ZAPOJENÍ




INSTALACE TERMOSTATU




Odejměte zadní díl termostatu pomocí šroubováku.



Připojte napájení k termostatu dle zadního štítku (230 V AC).



Přišroubujte zadní díl termostatu do instalační krabičky.




Nainstalujte zpět přední díl termostatu.

POZNÁMKA: Na desce plošných spojů se nacházejí elektrostaticky citlivé prvky, nedotýkejte se jich rukou nebo vodičem.

PŘIPOJENÍ TERMOSTATU KE KOTLI:

UPOZORNĚNÍ: Instalaci může vykonávat pouze kvalifikovaná osoba!

1. Odpojte napájení kotle.
2. Otevřete plášť kotle a najděte svorky pro připojení termostatu. (Podrobnosti si přečtěte v návodu ke kotli).
3. Vodiče z termostatu připojte do kotle.
4. Nakonec vraťte zpět plášť kotle.



NASTAVENÍ

A. Nastavení času

Poznámka: Čas se nastavuje jen v případě, že termostat není připojený k internetu.

1. Pro vstup do nastavení času současně stiskněte + na termostatu po dobu 3 sekund.
2. Zvolte menu P01.
3. Stiskněte a pomocí nastavte rok (Y) - měsíc (M) - den (D) - hodinu - minuty. Stiskněte (ozubené kolečko) pro přepnutí mezi rokem / měsícem / dnem / hodinou / minutou. Pokud se budete chtít vrátit do nastavení stiskněte .
4. Stiskněte nebo počkejte 15 sekund pro návrat na hlavní obrazovku.

B. Nastavení režimu

Pro přepnutí pracovního režimu stiskněte tlačítko (automatický - manuální - pohotovostní režim). Vodorovný pruh pod ikonou pracovního režimu signalizuje, že je režim zvolen.

Automatický režim: Můžete si naplánovat až 6 teplot na každý den v týdnu. Ideální pro lidi s pravidelným denním režimem. Umožňuje nastavit různé teploty podle vašich aktivit během dne. Například nižší teplotu během noci a vyší během dne, když jste doma.

Manuální režim: Manuálně nastavíte požadovanou teplotu a kotel se ji snaží udržet. Vhodné pro ty, kteří potřebují konstantní teplotu po delší dobu.

Pohotovostní režim: Automaticky se aktivuje protizámrzná ochrana (běžně nastavena na 5 °C). Vhodné pro období, když není potřeba topit (např. léto). A také chrání topný systém před poškozením mrazem.

Dočasný manuální režim: Dočasně změníte teplotu pro aktuální časové období. Umožňuje rychlé změny teploty bez toho, abyste museli měnit celé týdenní plánování. Například, když čekáte návštěvu, můžete zvýšit teplotu jen na několik hodin. Dočasný manuální režim platí jen do další změny v automatickém režimu.

C. Nastavení teploty

Na hlavní obrazovce nastavte cílovou teplotu kliknutím na tlačítko nahoru/dolů

1. **Pohotovostní režim:** Teplota protizámrzného režimu se nastavuje v parametrech termostatu - parametr P08
2. **Manuální režim:** Teplotu lze nastavit na novou cílovou hodnotu.
3. **Dočasný režim:** Nastavení teploty na dočasnou hodnotu, teplota se v dalším časovém úseku vrátí na původní nastavení.

D. Nastavení teploty v časovém plánu

Časový plán umožňuje nastavit 6 různých časových úseků v jednom dni a nastavit rozdílné teploty. Časové programování lze nastavit s přesností na 10 minut.

1. **Režim na 7 dní:** Pro každý den v týdnu můžete nastavit jinou teplotu na každém časovém úseku.
2. **Režim na 5+2 dny:** Můžete nastavit teplotu časových úseků pro pondělí až pátek a teplotu časových úseků pro sobotu a neděli.
3. **Režim na 1 den (24 hodin):** Můžete nastavit časový úsek a teplotu pro jeden den. Tento program se každý den bude opakovat.

Chybový kód	Popis chyby	Možné příčiny	Řešení
E82	Selhání bezdrátové komunikace	<p>1. Pokud termostat neobdržel odpověď od komunikačního zařízení do 10 minut, bude považovat připojení k síti Wi-Fi za přerušenu.</p> <p>2. Selhání hardwaru, Wi-Fi nekomunikuje.</p>	<p>1. V blízkosti se nacházejí zařízení se stejnou nebo podobnou frekvencí, která ovlivňují normální provoz termostatu a routeru.</p> <p>2. Rušení signálu způsobené kovovými, ocelovými stěnami a podobnými překážkami, které se nacházejí mezi termostatem a routerem.</p> <p>3. Velká vzdálenost mezi termostatem a routerem.</p> <p>4. Pokud se problém stále nedaří vyřešit, obraťte se na výrobce.</p>