



TRV10RAM TRV10RFM TRV28RFM

Bezdrátová termostatická hlavice

Bezdrátová termostatická hlavice slouží k ovládání radiátoru a je skvělou náhradou za tradiční manuální termostatickou hlavici.



Popis produktu

Pro správnou funkci hlavice TRV je nutné ji spárovat s bezdrátovým termostatem pomocí koordinátoru CO10RF nebo univerzální brány UGE600 (prodává se samostatně). Hlavici TRV lze spárovat s termostaty z řady SALUS Smart Home. Tím zajistíte rovnoměrný pocit tepla v celé místnosti, nikoli pouze v blízkosti radiátoru. V jednom pokoji lze spárovat až 6 TRV hlavice s jedním termostatem.

Vlastnosti produktu:

- bezdrátová komunikace
- ovládání termostaty iT600RF (mimo HTR-RF(20))
- funkce SELF-ADAPTATION, která vám pomůže přesněji regulovat teplotu (automatické přizpůsobení s ventilem pro zjištění délky zdvihu ventilu)
- automatická kalibrace na požadovanou teplotu v místnosti
- vzdálené ovládání nebo manuální režim (plně otevřený / zavřený)
- LED indikace stavu
- ochrana proti vodnímu kameni
- funkce zámku kláves
- funkce protizámrzné ochrany
- kryt proti nedovolené manipulaci (prodává se samostatně)

Technické parametry

Napájení	2 x AA baterie
Komunikace	ZigBee 2,4 GHz
Závit	10RFM - M30 x 1,5 28RFM - M28 x 1,5 10RAM - Danfoss RA
Rozměry [mm]	10RFM - 50 x 90 x 50 28RFM - 50 x 90 x 50 10RAM - 50 x 102 x 50

Rozměry

