

Mechanický pokojový termostat

RT100



Uživatelský návod

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili mechanický prostorový termostat SALUS RT100. Pokud termostat instaluje někdo jiný, prosím předejte tento návod majiteli domu.

Shoda výrobku

Tento výrobek je v souladu se základními požadavky a příslušnými směrnicemi LVD 2014/35/EU a RoHS 2011/65/EU. Plné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na stránkách: www.saluslegal.com



Bezpečnostní informace

Používejte v souladu s národními předpisy a předpisy EU. Přístroj používejte podle určení a udržujte ho v suchu. Výrobek je určen pouze pro vnitřní použití. Montáž musí být provedena kvalifikovanou osobou v souladu s národními předpisy a předpisy EU.

Vlastnosti

- elegantní design, jednoduché ovládání
- instalace na 2 dráty
- vhodný k nahrazení stávajícího termostatu
- beznapěťový kontakt
- vysoká citlivost a spolehlivost

Technická specifikace

Mechanický pokojový termostat RT100	
Rozsah řízení teploty	10 °C – 30 °C
Teplotní rozptyl	0,5 °C – 0,8 °C
Napájení	230V AC
Spínání	0-230V max. zátěž 1A
Drátové připojení	Sworky a dráty: 0,5 – 1,5 mm ²
Design	Barva – bílá
Materiál	ohnivzdorný PC/ABS plast

Rozměry (mm)






Schéma zapojení



Instalační postup

1. Pro instalaci zvolte vhodné místo ve výšce cca 1,5 m nad podlahou.
2. Instalujte termostat v místě s dobrou cirkulací vzduchu a zejména mimo průvan nebo místa bez cirkulace vzduchu, vzduchová vedení, zařízení vyzařující teplo a mimo přímé sluneční záření.
3. Pomocí šroubováku odstraňte kryt termostatu (viz. Obrázek „Instalační postup“). Naznačte na zeď pozici děr a srovnejte vodiče do otvoru vedle konektorů (viz. Obrázek „Instalační postup“).
4. Připevněte termostat pevně na zeď pomocí šroubů.
5. Zapojte vodiče přímo na místo určené podle Instalačních obrázků a utáhněte je. Detailně prosím prostudujte obrázek „Instalační postup“.

Instalační postup



DISTRIBUTOR PRO CZ:

Thermo-control CZ s.r.o.
A1 PARK, Hlavní 683/104
664 31 Lelekovice

+420 549 215 938
obchod@thermo-control.cz
www.thermo-control.cz

HEAD OFFICE:

Salus Limited
6/F, Building 20E, Phase 3,
Hong Kong Science
Park, 20 Science Park East Avenue,
Shatin, New Territories, Hong Kong

www.salus-controls.cz



SALUS Controls je členem skupiny Computime Group.

SALUS Controls si vyhrazuje právo na změnu specifikace, vzhledu a materiálu produktu uvedeném v tomto manuálu bez předchozího upozornění.

Datum vydání: 05/2024

