

Zesilovač signálu
SALUS RE10RF



Uživatelský návod

DISTRIBUTOR PRO CZ:

Thermo-control CZ s.r.o.
A1 PARK, Hlavní 683/104
664 31 Lelekovice
+420 549 215 938
obchod@thermo-control.cz
www.thermo-control.cz

VÝROBCE:

Salus Limited
6/F, Building 20E, Phase 3,
Hong Kong Science
Park, 20 Science Park East Avenue,
Shatin, New Territories, Hong Kong



Computime



www.salus-controls.cz

SALUS Controls je členem skupiny Computime limited.
Salus Controls plc si vyhrazuje právo na změnu specifikace, designu
a materiálu produktu uvedeném v tomto manuálu bez předchozího
upozornění.



Datum vydání: 08/2025

Úvod

Opakovač signálu RE10RF je prvek, který zvyšuje rozsah signálu sítě ZigBee pro zařízení systému SALUS Smart Home. Přístroj je užitečný v instalacích, kde vzdálenost nebo překážky (např. silné stěny, kovové prvky) mohou zhoršit bezdrátovou komunikaci. Manuál ve verzi PDF lze nalézt na našich webových stránkách: www.salus-controls.cz

Shoda výrobku

Produkt splňuje následující směrnice:

- Elektromagnetická směrnice 2004/108 / ES
- Směrnice o nízkém napětí 2006/95 / ES

Úplné informace jsou k dispozici na webové stránce www.saluslegal.com




Bezpečnostní informace

Používejte v souladu s národními předpisy a předpisy EU. Přístroj používejte podle určení a udržujte ho v suchu.

Výrobek je určen pouze pro vnitřní použití. Montáž musí být provedena kvalifikovanou osobou v souladu s národními předpisy a předpisy EU.

Instalace

1



2





Instalace v režimu online

(pomocí aplikace SALUS Premium Lite)



8 Stiskněte tlačítko na RE10RF



Instalace v režimu offline


(bez připojení k internetu)

UPOZORNĚNÍ! Nepoužívejte koordinátor C010RF současně s UGE600 nebo UG800.

3 Otevřete síť ZigBee



4 Stiskněte tlačítko na RE10RF




5 Uzavřete síť ZigBee



Identifikace spárovaných zařízení

Pro kontrolu která zařízení jsou spárována se systémem SALUS Smart Home stiskněte tlačítko C010RF nebo UGE600. Když na C010RF nebo UGE600 bliká **zelená LED** - na každém správně spárovaném zařízení se objeví informace s ID číslem zařízení v síti. Počkejte 10 minut, než se proces automaticky ukončí, nebo stiskněte tlačítko znovu na C010RF nebo UGE600 a identifikace bude dokončena.



Tovární nastavení

Stiskněte a podržte tlačítko na RE10RF na 15 sekund. Po dokončení procesu bude kontrolka LED trvale svítit.

